

Bilag A

Produktinformation

Oplysninger om sikkerhed og overholdelse

Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger før brug.

 **HVIS DU IKKE FØLGER DISSE SIKKERHEDSANVISNINGER, KAN DET MEDFØRE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDEN KVÆSTELSE ELLER BESKADIGELSE.**

Vedligeholdelse af din Kindle

Du må ikke bruge din Kindle eller tilbehøret dertil i regnvejr eller nær håndvaske og andre våde områder. Pas på, du ikke spilder mad eller væsker på din Kindle. Hvis din enhed bliver våd, skal du trække alle stik ud, slukke for den trådløse enhed (gå til Menu og vælg Turn Wireless Off) og lade skærmen vende tilbage til pauseskærm. Vent, til enheden er helt tør, før du trykker på strømknappen for at tænde for den igen. Du må ikke forsøge at tørre din Kindle ved hjælp af en ekstern varmekilde, som f.eks. en mikrobølgeovn, ovn eller hårtørrer. Rengør skærmen med en blød klud. Pas på, du ikke tørrer skærmen med noget, der kan ridse den. Når du opbevarer din Kindle i en taske eller mappe, skal du have et bogomslag omkring, så du undgår at ridse enheden.

Du må ikke udsætte din Kindle for ekstrem varme eller kulde. F.eks. må du ikke efterlade den i bagagerummet på din bil i frostvejr, eller når det er meget varmt.

Eftersyn af din enhed

Hvis din enhed skal efterses skal du kontakte kundeservice hos Amazon. Kontaktoplysninger findes på www.kindle.com/support.

Fejlagtige reparationer kan gøre garantien ugyldig.

Batteri – sikkerhed

Det genopladelige batteri i din Kindle bør kun udskiftes af en autoriseret serviceudbyder. Hvis du vil vide mere om batterier, kan du gå til: www.kindle.com/support. Batteriet må kun oplades i temperaturer fra 0-35° Celsius (32-95° Fahrenheit). Din Kindle leveres ikke med en AC-adapter. Din Kindle må kun oplades med det USB-kabel, der leveres med enheden, eller et andet USB-kabel, der er godkendt til brug med din Kindle, med en kompatibel USB-oplader eller USB-port, som opfylder følgende krav: USB-IF batteriopladningsspek., udg. 1.2.

Trådløs sikkerhed og overholdelse

Sluk for din trådløse forbindelse i områder, hvor trådløs brug ikke er tilladt, og når det kan forårsage forstyrrelser eller farer. Vi har beskrevet nogle specifikke situationer nedenfor. Generelt bør du ikke bruge din Kindle, mens din trådløse forbindelse er tændt, på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobilenheder.

Sluk for trådløs, når du flyver

For at undgå eventuel forstyrrelse af flysystemerne kræver den amerikanske luftfartsmyndighed FAA (Federal Aviation Administration) samt flere andre luftfartsmyndigheder, at du har et besætningsmedlems tilladelse til at bruge den trådløse tjeneste på din enhed.

Brug af din Kindle i nærheden af andet elektronisk udstyr

Kindle danner, anvender og kan afgive radiofrekvensenergi og kan, hvis den ikke anvendes i henhold til vejledningen, forårsage forstyrrelser af radiokommunikation og elektronisk udstyr. Eksterne radiofrekvenssignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede driftssystemer, underholdningssystemer og personligt medicinsk udstyr. Selvom størstedelen af moderne, elektronisk udstyr er beskyttet mod eksterne radiofrekvenssignaler, bør du, hvis du er i tvivl, kontrollere dette med producenten. Hvad angår personligt medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere og høreapparater), bør du rådføre dig med din læge eller producenten for at fastslå, om de er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiofrekvenssignaler.

Sådan kan du minimere forstyrrelser

Hvis din Kindle forårsager forstyrrelser af radio- eller tv-modtagelse (som du kan kontrollere ved at tænde og slukke for din Kindle), kan du prøve at afhjælpe forstyrrelserne ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag: vend modtagerantennen til radioen eller fjernsynet i en anden retning eller flyt den, øg afstanden mellem radioen eller fjernsynet og din Kindle, forbind udstyr og modtagere til forskellige stikkontakter, eller rådfør dig med radio- eller fjernsynsproducenten eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Hold øje med skiltningen

Visse steder kan radiofrekvenssignaler udgøre en fare. Det gælder f.eks. på sygehuse o.lign. og byggepladser. Hvis du ikke er sikker, bør du kigge dig omkring for at se, om der er skilte om, at tovejs radioer eller mobiltelefoner skal slukkes.

FCC-overensstemmelseserklæring for model nummer D01100, ZEG-0725

Enheden opfylder kapitel 15 af FCC's bestemmelser. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig forstyrrelse, og (2) enheden skal acceptere al modtaget forstyrrelse, inklusive forstyrrelse, som kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet afprøvet, og det er efterprøvet, at de overholder begrænsningerne for en digitalenhed i klasse B i overensstemmelse med kapitel 15 af FCC's bestemmelser. Disse grænser er udarbejdet for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i en boliginstallation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelse i en bestemt installation. Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er

ansvarlig for overholdelse af reglerne, kan resultere i, at brugeren fratages retten til at betjene udstyret.

Enheden opfylder FCC's retningslinjer om radiofrekvensemission og er certificeret af FCC i overensstemmelse med FCC's id-nummer, der findes på bagsiden af enheden. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan gøre brugerens bemyndigelse til at bruge udstyret ugyldig.

Oplysninger om eksponering for radiofrekvensenergi for model nummer D01100, FCC ID: ZEG-0725

Eksponering for radiofrekvensenergi

Din Kindle er beregnet og fremstillet til ikke at overstige emissionsgrænserne for eksponering for radiofrekvensenergi, som disse er fastsat af Federal Communications Commission (FCC) i USA, regulerende myndigheder i EU samt andre lande. Oplysninger om din Kindle er registreret hos FCC og kan findes under *Display Grant* på <http://www.fcc.gov/oet/ea/> efter søgning på din Kindles FCC ID, som er angivet på bagsiden af enheden.

CANADISK OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette digitale apparat i klasse B stemmer overens med canadisk ICES-003.

EU Overensstemmelseserklæring

Amazon Fulfillment Services, Inc.
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA

Overensstemmelseserklæring

24. maj 2010

Amazon Fulfillment Services, Inc. erklærer hermed på eget ansvar, at produktet:

Produktnavn: Elektronisk skærmenhed
Produktspec: WLAN 802.11 b/g/n
Model: D01100

er i overensstemmelse med de obligatoriske krav angivet i artikel 3 af R&TTE-direktivet (1999/5/EF) samt følgende standarder:

1. Sundhed (artikel 3.1(a) af R&TTE-direktivet)

Anvendt(e) standard(er):

- EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (udgave 01-01)

2. Sikkerhed (artikel 3.1(a) af R&TTE-direktivet)

Anvendt(e) standard(er):

- EN 60950-1:2006+A11:2009; IEC 60950-1:2005 (2. udgave)

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) af R&TTE-direktivet)

Anvendt(e) standard(er):

- EN 301 489-1 V1.8.1/ -17 V1.3.2

4. Udnyttelse af frekvensbånd (artikel 3.2 af R&TTE-direktivet)


Anvendt(e) standard(er):

EN 300 328 V1.7.1

Alle testrapporter er blevet gennemgået og godkendt med en positiv udtalelse fra nedenstående bemyndigede organ:

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Tyskland

Identifikationsmærke: 0700 (bemyndiget organ) CE(!)



Den tekniske dokumentation, der vedrører ovennævnte udstyr, opbevares på følgende adresse:
Amazon EU Sàrl,
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg

Bemyndiget person:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Limp'.

Navn: David Limp

Titel: Vicedirektør

Supplerende oplysninger til Kindle-brugere

Yderligere oplysninger om Kindle findes på følgende linkadresse:

<http://www.kindle.com/support>

Korrekt bortskaffelse/genbrug af Kindle



I visse områder reguleres bortskaffelse af visse former for elektronisk udstyr. Sørg for, at du bortskaffer eller genbruger Kindle i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale bestemmelser. Hvis du vil vide mere om at genbruge Kindle, kan du gå til: www.kindle.com/support.

Produktspecifikationer

Modelnummer – _D01100

Skærm – 6 tommer diagonal skærm, 600 x 800 pixel-opløsning, 16 niveauer af gråtoner.

Størrelse – 6,5 tommer x 4,5 tommer x 0,34 tommer (165,75 mm x 114,5 mm x 8,7 mm)

Vægt – 170 g

Lager – 2 GB internt lager, med cirka 1 GB tilgængelig for brugeren.

Strøm – AC-strømadapter (sælges separat) og genopladeligt litium polymer-batteri.

Forbindelse – USB 2.0 (micro-B konektor). 802.11b/g/n trådløst modem i Kindle-modellen med international trådløs forbindelse.

Driftstemperatur – 0° C til 35° C (32° F til 95° F).

Opbevaringstemperatur – -10° C til 45° C (14° F til 113° F).

Wi-Fi – 802.11b/g/n

KINDLE LICENSAFTALE OG BRUGSBETINGELSER

Læs den relevante licensaftale og brugsbetingelserne, som findes på www.kindle.com/support.

ETÅRIG BEGRÆNSET GARANTI

Denne garanti for Kindle-enheden ("enheden") stilles af Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Hvis denne enhed er solgt af Amazon EU S.à.r.l. eller en autoriseret forhandler for Amazon EU S.à.r.l., stilles garantien dog af Amazon EU S.à.r.l., et société à responsabilité limitée, som er behørigt stiftet og gyldigt eksisterende ifølge lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg med hjemsted på 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (RCS Luxembourg nr. B 101818, aktiekapital EUR 37.500, handelstilladelse nr. 104408). Udstederen af denne garanti vil i det følgende af og til blive henvist til med "vi".

Vi garanterer enheden mod defekter i materialet og den håndværksmæssige kvalitet ved normal kundebrug i et år fra datoen for det originale detailkøb. Hvis en defekt måtte opstå i garantiperioden, og du følger vejledningen for at returnere enheden, vil vi efter eget valg, så vidt det er tilladt i henhold til gældende lov, enten (i) reparere enheden ved at bruge enten nye eller renoverede reservedele, (ii) udskifte enheden med en ny eller repareret enhed, som svarer til enheden, der bliver udskiftet eller (iii) refundere dig alle eller dele af købsprisen for enheden. Denne begrænsede garanti gælder i det omfang, det er tilladt ved lov for enhver reparation, reservedel eller udskiftet enhed i resten af den originale garantiperiode eller i halvfems dage, alt efter hvilken periode der måtte være længst. Alle udskiftede dele og enheder, der gives refusion for, tilhører derefter os. Denne begrænsede garanti gælder kun for hardware-komponenter i enheden, der ikke er udsat for uheld, misbrug, forsømmelse, brand eller andre eksterne årsager, ændringer, reparationer eller kommerciel brug.

Instruktioner. For specifik vejledning om, hvordan du får garantiservice til din enhed, bedes du kontakte kundeservice ved brug af de kontaktoplysninger, der er angivet i nærværende vejledning. Generelt vil du skulle levere din enhed enten i den originale emballage eller i tilsvarende beskyttende emballage til den adresse, som kundeservice angiver. Før du leverer din enhed til garantiservice, er det dit ansvar at sikkerhedskopiere alle data, al software og andre materialer, du har gemt eller opbevaret på din enhed. Det kan tænkes, at sådanne data, sådan software og andre materialer, går tabt eller bliver omformatet under eftersynet, og vi er ikke ansvarlige for et eventuelt sådant tab eller beskadigelse.

Begrænsninger. SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ER OVENSTÅENDE GARANTI OG RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG RETSMIDLER, OG VI FRASKRIVER OS SPECIFIKT ALLE LOVBESTEMTE ELLER STILTIENDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG MOD SKJULTE ELLER LATENTE MANGLER. SÅFREMT VI IKKE RETMÆSSIGT KAN FRASKRIVE OS LOVMÆSSIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, SKAL ALLE SÅDANNE GARANTIER I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV, BEGRÆNSES, HVAD ANGÅR VARIGHED, TIL VARIGHEDEN AF DENNE UDTRYKKELIGE, BEGRÆNSEDE GARANTI OG TIL REPARATIONS- ELLER UDSKIFTNINGSSERVICE.

VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF, HVOR LÆNGE EN LOVMÆSSIG ELLER STILTIENDE GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR DIG.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUD PÅ GARANTIE ELLER I HENHOLD TIL ANDEN JURIDISK TEORI. I VISSE JURISDIKTIONER FINDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE ANVENDELSE VED ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER I FORBINDELSE MED ETHVERT LOVMÆSSIGT ANSVAR FOR FORSÆTLIGE ELLER GROFT UAGTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UDELADELSER, SÅ OVENSTÅENDE UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR DIG. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UNDTAGELSE FRA ELLER BEGRÆNSNING AF DIREKTE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR DIG. DETTE AFSNIT OM "BEGRÆNSNINGER" GÆLDER IKKE FOR KUNDER I STORBRITANNIEN OG EU.

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke, juridiske rettigheder. I det omfang sådanne rettigheder ikke kan afvises ifølge relevant lovgivning, påvirker denne begrænsede garanti ikke sådanne rettigheder.

Yderligere oplysninger

Du kan finde teksterne om 'Kindle licensaftale og brugsbetingelser', 'Etårig begrænset garanti', Brugervejledning samt andre oplysninger om begrænset garanti og Kindle (inkl. på andre sprog) på <http://www.kindle.com/support>.

Patentmeddelelser

Denne Kindle-enhed og/eller de metoder, der bruges i forbindelse med Kindle-enheden, kan være dækket af et eller flere patenter eller anmeldte patentansøgninger.

Meddelelser om copyright og varemærker

Amazon Kindle enhedssoftware, Amazon Kindle Quick Start Guide og Amazon Kindle User's Guide © 2004 - 2011 Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET og WHISPERSYNC er varemærker, der tilhører Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.

Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.



PDF-support på lokalsproget via Adobe® Reader®-teknologi.

Indeholder iType™ fra Monotype Imaging Inc. "Monotype" er et varemærke, der tilhører Monotype Imaging Inc. og er registreret hos de amerikanske patent- og varemærkemyndigheder og kan ligeledes være registreret i visse jurisdiktioner. Monotype® The Monotype Corporation.

Alle andre mærker, produktnavne, selskabsnavne, varemærker og servicemærker tilhører deres respektive ejere.

